PARTS BOOK

05 / 06

ATV-100V(186A)

(92/61)



HER CHEE

WORLDWIDE BRAND
FASHION IN EUROPE
MOTOCYCLES
SCOOTERS
EXPOPTER/MANUFACTURER

零件目錄

LIBRO DE LAS PIEZAS

部品手冊


CATALGO PARTI DI RICAMBIO
CATALOGUE PIECES DE RECHANGE

ADLY®
MOTO

JAN05

High Power Engine


CYLINDER, CYLINDER HEAD



組件 編號：186-01A　　汽缸,汽缸蓋 CYLINDER,CYLINDER HEAD

Item 項次	No.lParts No.lUnit 部品番號 用	Q 量	'tyl Parts Name 零件名稱		
1	12201-117-000	1	CYLINDER HEAD	52.5	汽缸蓋(版1)(JT100)
2	12251-117-000	1	CYLINDER HEAD GASKET		汽缸蓋墊片
3	12301-117-000	1	CYLINDER COMP		汽缸組合
4	98076-101-00A	1	RESISTANCE SPARK PLUG	抗電阻	火星塞(BPR7HS)
5	12101-117-000	1	CYLINDER	無分級	汽缸
6	12191-117-000	1	CYLINDER GASKET	57	汽缸墊片
7	91001-07128	4	STUD BOUT	7*128	雙頭螺栓(版1)
8	94050-07000	4	HEX FLANGE NUT WITH SERRATION	7MM	六角緣面螺帽


CRANKSHAFT, PISTON



組件 編號：186-02　　曲軸,活塞 CRANKSHAFT,PISTON

Item 項次	No.lParts No.lUnit 部品番號 用	Q 量	'tyl Parts Name 零件名稱		
1	13000-117-000	1	CRANKSHAFT ASS'Y		曲軸總成(版5)
	3012-117-000	1	AIR RING		活塞環內襯套
2	13321-117-000	1	LEFT CRANK		左曲軸(版5)
3	13381-117-000	1	CRANK PIN		曲柄梢
4	96200-182412	1	NEEDLE BEARING	18*24*12	滾針軸承(大端)
5	13201-117-000	1	CRANK CONNECTING ROD		曲軸連桿
6	13311-146-000	1	RIGHT CRANK		右曲軸
7	90471-104-000	1	SEMICYCLE KEY	3*13	半圓鍵 3*13
8	96100-62040	2	RADIAL BALL BEARING	6204C3	滾珠軸承
9	96500-20428	1	OIL SEAL	20*42/43*8/9	油封--左曲
10	96500-20306	1	OIL SEAL	20*30/33*6	油封 #6206
11	13316-117-000	1	LEFT CRANK COLLAR	16*21*12	左曲軸間隔環
12	13100-117-000	1	PISTON	標準 52	活塞
13	13111-117-000	1	PISTON PIN	9*12*40	活塞梢(版2)
14	13011-117-000	1	PISTON RING SET	STD 52*1.5*2.1	活塞環組
15	13115-101-000	2	CLIP PISTON PIN	1.0*14	活塞梢夾環(單勾) 1.0*14
16	96200-121516	1	NEEDLE BEARING	12*15*16.6	滾針軸承(小端)
17	94101-1830010	2	PLAIN WASHER	18*30*1	平面墊圈
18	94101-1624005	1	PLAIN WASHER	16.5*24*0.5	平面墊圈(SK5)

FAN, AIR SHROUD



組件 編號：186-03A　　風扇,汽缸護罩(認證) FAN,AIR SHROUD(HOMOLOCATION)


Item 項次	No.lParts No.lUnit 部品番號 用	Q 量	'tyl Parts Name 零件名稱		
1	19620-117-001	1	CYLINDER AIR SHROUD		汽缸護罩
2	83552-116-000	2	GROMMET		索環
3	19610-116-000	1	GENERATOR COVER	無孔	電盤蓋(無孔)
4	91000-06015	4	HEX SOCKET BOLT	6*15	六角承窩螺栓
5	94101-0613010	6	PLAIN WASHER	6*13*1	平面墊圈
6	93903-05040	1	TAPPING SCREW TRUSS HEAD PHILLIPS	5*40	自攻螺絲
7	17632-116-000	2	DAMPER		防震墊
8	19510-116-000	1	FAN		風扇
9	55122-116-000	1	DEFLECTOR		轉折板
10	91000-06020	2	HEX SOCKET BOLT	6*20	六角承窩螺栓

Assembly No.:156-04A OIL PUMP


No.	Parts No.	Qt'y	Parts Name	Specification
1	15150-104-000	1	PUMP DRIVE GEAR	
2	94511-1900S	2	EXTERNAL CIR CLIP	STW-19
3	96300-030118	1	CRANK SHAFT PIN	3*11.8
4	15100-116-000	1	OIL PUMP ASS'Y	
5	93500-05015	2	PAN PHILLIPS BOLT	5*15
6	15151-104-000	1	WAVE WASHER	19.2*26*0.3
7	94400-0408490	1	TUBE	4.8*8*490
8	17502-101-000	1	OIL FILTER CUP	
9	15136-110-000	1	OIL PUMP WORM WHEEL	40T
10	91319-110-000	1	OIL RING	19.3*1.6
11	96500-09164	1	OIL SEAL	9.5*16*4
12	94510-08000	2	CLIP	8*0.8

file://D:\atv-100(2) 9201-cd2\156-04.htm

OIL PUMP




REED VALVE,AIR CLEANER



組件 編號：186-05A 逆止閥,空氣濾清器(new) REED VALVE,AIR CLEA NER


Item 項次	No.lParts No.lUnit 部品番號 用	Q 量	'tyl Parts Name 零件名稱		
1	14100-117-000	1	REED VALVE ASS'Y		逆止閥總成
2	17111-116-000	1	REED VALVE GASKET		逆止閥墊片
3	17100-116-000	1	INTAKE MANIFOLD(3XG)		進氣歧管(3XG)
4	96000-06018-08	4	HEX WASHER FACE BOLT	6*18	六角緣面螺栓
5	14110-104-000	1	INTAKE MANIFOLD HOSE CLAMP	1.25 8mm	進氣歧管軟管夾(白鐵)
6	94510-40000	1	CLIP	40*2.3	夾緊扣(版1)
7	17200-166-000	1	AIR CLEANER ASS'Y		空氣濾清器總成
8	17219-166-000	1	GUIDE PIPE	PVC+NBR	濾清器導管
9	17206-166-000	1	AIR CLEANER CASE ASS'Y		空氣濾清器箱總成
10	17210-166-000	1	CLEANER FILTER NET		濾清器過濾網
11	17205-166-000	1	AIR CLEANER ELEMENT		空氣濾清器過濾蕊
12	17207-166-000	1	AIR CLEANER COVER		空氣濾清器箱蓋
13	90111-06012-18C	2	LADDER BOLT	6*12.5*3.5	台階螺絲(五彩)

CARBURETOR



組件 編號：186-06A　　化油器(eu2) CARBURETOR


Item 項次	No.lParts No.lUnit 部品番號 用	Q 量	'tyl Parts Name 零件名稱		
1	16100-117-00F	1	CARBURETOR ASS'Y	副噴17.5主#75	化油器組合(JT100F)
2	16101-116-000	1	CARBURETOR GASKET		化油器墊片
3	16102-116-000	1	THROTTLE VALVE SPRING		節流閥彈簧
4	93500-04014	6	PAN PHILLIPS BOLT	4*14	十字圓頭螺栓
5	94111-0407010	2	SPRING WASHER	4*7*1	彈簧墊圈
6	16103-116-000	1	THROTTLE VALVE		節流閥
7	16104-117-000	1	NEEDLE SET	3CR4-3	油針組
8	16105-117-000	1	NEEDLE NOZZLE	E-3	針噴嘴
9	16106-116-000	1	FLOAT CHAMBER SEAL		浮筒室封圈
10	16108-116-000	1	MAIN NOZZLE	(#75)	主噴嘴
11	16109-116-000	1	OVER FLOW TUBE	4*7	溢流管
12	16110-116-000	1	PILOT JET	#17.5	引導噴口
13	16115-116-000	1	AIR ADJUST SCREW SET		空氣調整螺絲組(版1)
14	16111-116-000	1	DRAIN PLUG		排洩口塞
15	93500-04008	2	PAN PHILLIPS BOLT	4*8	十字圓頭螺栓
16	94111-0406510	2	SPRING WASHER	4*6.5*1	彈簧墊圈
17	93500-03008	1	PAN PHILLIPS BOLT	3*8	十字圓頭螺栓
18	17215-116-000	1	PLUNGER STARTER		起動阻塞
19	91314-116-000	1	OIL RING	14*1.5	油環
20	16114-116-000	1	THROTTLE SCREW SET		節流螺絲組
21	16117-116-00A	1	NEEDLE VALVE ASS'Y		針閥總成
22	16119-116-000	1	FLOAT PIN		浮筒梢
23	16118-116-000	1	FLOAT		浮筒
24	16107-116-000	1	FLOAT CHAMBER		浮筒室
25	16113-116-000	1	CABLE ADJUST NUT		鋼索調整螺帽
26	42615-145-001	1	PURGE HOLE PLUG	ECO	負壓管塞


16
11
12
7
5
7
6
7
7
10
9
13
10
13
6
7
4
8
15
14
2
1
25
24
26
3
21
18
22
17
19
23
20

組件 編號：186-07A　　排氣裝置(認證) EXHAUST(HOMOLOGATION)

Item 項次	No.lParts No.lUnit 部品番號 用	Q 量	'tyl Parts Name 零件名稱		
1	18300-146-00F	1	EXHAUST PIPE ASS'Y W. CAT	W. CAT	排氣管總成(觸媒)146 EU2 CATA
2	92001-06018-10	2	HEX HEAD PHILLIPS BOLT	6*18	六角十字螺栓
3	18291-101-000	2	EXHAUST PIPE GASKET		排氣管墊片(薄)
4	96000-08020-12G	1	HEX FLANGE BOLT	M8*20	六角緣面螺栓(墨綠)
5	18301-145-000	1	INSOLATOR		防熱板
6	96000-06012-08	4	HEX WASHER FACE BOLT	6*12	六角緣面螺栓
7	18292-104-000	8	MUFFLER SHROUD GASKET	6mm	消音器護罩墊片 6mm
8	18318-145-000	1	MUFFLER SHROUD		消音器護罩
9	18321-145-00A	1	SILENCER MUFFLER		排氣尾管
10	94050-06000	2	HEX FLANGE NUT WITH SERRATION	6mm	六角緣面螺帽
11	94105-1022025G	2	PLAIN WASHER	10*22*2.5	平面墊圈(墨綠)
12	96000-10048-14	1	HEX WASHER FACE BOLT	10*48	六角緣面螺栓
13	94101-0614020	2	PLAIN WASHER	6*14*2	平面墊圈
14	96000-06025-10	2	HEX WASHER FACE BOLT	6*25	六角緣面螺栓
15	18311-146-00B	1	EXHAUST PIPE,FRONT		排氣管本體(觸媒-EU2)
16	90350-10000	1	NYLON NUT	10mm*1.25	止鬆螺帽
17	17410-116-000	1	REED VALVE COMP		單向閥
18	17411-145-000	1	REED VALVE COMP IN. PIPE	L=60	單向閥進氣管
19	17412-149-000	1	REED VALVE COMP EX. PIPE	140mm	單向閥排氣管
20	96000-06016-10G	2	HEX WASHER FACE BOLT	6*16	六角緣面螺栓(墨綠)
21	94513-13000	1	SPRING CLIP	B0001703	彈扣13mm
22	94513-16000	1	SPRING CLAMP	16mm	彈扣
23	94513-18000	1	SPRING CLAMP	18mm	彈扣
24	1736A-175-000	1	CATCH TANK COMP		通氣管捕集器總成
25	17371-175-000	1	CLIP		通氣管夾
26	96000-06012	1	HEX WASHER FACE BOLT	6*12	六角緣面螺栓


CRANKCASE


31
2
30
32
33
34
26
8
5
37
35
36
20
38
6
21
9
25
24
39
2
4
38
7
14
14
12
1
11
10
23
9
14
15
22
8
27
3
16
14
18
19
28
13
10
8
29
17

組件 編號：186-08　　曲軸箱 CRANKCASE

Item 項次	No.lParts No.lUnit 部品番號 用	Q 量	'tyl Parts Name 零件名稱		
1	11201-117-000	1	LEFT CRANKCASE	成品	左曲軸箱(JT)
2	96400-082020	2	RUBBER BUSHING	8*20*20	橡膠襯套(全興)
3	11342-116-000	1	PLATE L COVER		通氣導板
4	16610-104-00A	1	BREATHER HOSE HEAD		齒輪箱通氣管接頭
5	11101-117-000	1	RIGHT CRANKCASE	成品	右曲軸箱
6	94400-0408A130	1	BREATHER HOSE	4.8*8*130	通氣管
7	94301-12160	2	DOWEL PIN	8.5*12*16	定位梢
8	91000-06035	8	HEX SOCKET BOLT	6*35	六角承窩螺栓
9	93903-04008	2	TAPPING SCREW TRUSS HEAD PHILLIPS	4*8	自攻螺絲
10	11351-120-00A	2	CLAMP		固定夾
11	21301-116-000	1	MISSION COVER	成品	變速箱蓋(版1)
12	21395-116-000	1	MISSION COVER GASKET		變速箱蓋墊片(版1)
13	11359-116-000	1	CRANKCASE COVER GASKET		機箱蓋墊片
14	94301-10140	4	DOWEL PIN	8*10*14	定位梢*
15	91000-06020	3	HEX SOCKET BOLT	6*20	六角承窩螺栓
16	11341-201-000	1	LEFT CRANKCASE COVER		機箱蓋(無孔)
17	96300-080320	1	SHAFT IDLER	8*32	滾針(惰齒輪軸)(版1)
18	91000-06025	9	HEX SOCKET BOLT	6*25	六角承窩螺栓
19	91000-06060	1	HEX SOCKET BOLT	6*60	六角承窩螺栓
20	15650-201-000	1	OIL PLUG	牙7MM	機油塞
21	91312-104-000	1	OIL RING	11.8*2.6	油環
22	96000-08015-12	1	HEX WASHER FACE BOLT	8*15	六角緣面螺栓
23	94101-0813010	1	COPPER PLAIN WASHER	8*13*1	銅平面墊圈(洩機油螺絲用)
24	11111-104-000	1	OIL SEAL BRACKET		電盤油封固定片
25	91000-06010	1	HEX SOCKET BOLT	6*10	六角承窩螺栓
26	11121-116-000	1	GENERATOR GASKET		發電機墊片
27	91000-06030	2	HEX SOCKET BOLT	6*30	六角承窩螺栓
28	87733-116-000	1	ENGINE STICKET		引擎貼紙
29	11351-104-000	2	CARBURETOR TUBE BRACKET		化油器洩油管固定片
30	11102-116-000	1	PROTECT SHROUD		防護塞(版1)


CRANKCASE


31
2
30
32
33
26
34
8
5
37
35
36
20
38
6
21
9
39
2
25
24
4
38
7
14
14
12
1
11
10
23
9
14
22
15
8
27
3
16
14
18
19
28
13
10
8
29
17

組件 編號：186-08　　曲軸箱 CRANKCASE

Item 項次	No.lParts No.lUnit 部品番號 用	Q 量	'tyl Parts Name 零件名稱		
31	45110-145-000	1	FIX SHAFT		固定軸
32	11202-145-000	1	CRANKCASE BRACKET		曲軸箱固定座
33	91307-101-000	1	OIL RING	7.5*1.5	油環 7.5*1.5
34	94101-0815015	1	PLAIN WASHER	8*15*1.5	平面墊圈
35	94050-08000	1	HEX FLANGE NUT WITH SERRATION	8mm	六角緣面螺帽
36	96000-12040-17	1	HEX WASHER FACE BOLT	12*40	六角緣面螺栓
37	94050-12000	1	HEX FLANGE NUT WITH SERRATION	12mm	六角緣面螺帽
38	11203-145-000	2	BUSH(REV.1)	10.2*35*23/34	襯套(版1)
39	11150-145-000	1	CRANKCASE FIX SHAFT(REV.1)	114mm	曲軸箱固定軸(版1)


STARTER



組件 編號：186-09　　起動機構 STARTER

Item 項次	No.lParts No.lUnit 部品番號 用	Q 量	'tyl Parts Name 零件名稱		
1	28220-116-000	1	STARTER WHEEL		電動起動離合器齒輪
2	96200-555912	1	NEEDLE BEARING	55*59*12.5	滾針軸承
3	96202-116-000	1	BOSS		齒輪殼(版1)
4	94101-5676006	1	PLAIN WASHER	56*76*0.6	平面墊圈(SK5)
5	28410-117-001	1	ELECTRIC STARTER CLUTCH SET		電動起動離合器(鐵)
6	23422-116-000	1	IDLER GEAR		大二段齒輪
7	96200-081210	1	NEEDLE BEARING	8*12*10	滾針軸承 HK0810
8	96300-080320	1	SHAFT IDLER	8*32	滾針(惰齒輪軸)(版1)
9	94101-0818008	3	PLAIN WASHER	8.2*18*0.8	平面墊圈(惰齒輪底)(SK5)
10	11206-116-000	1	IDLER GEAR PLATE		惰齒輪板
11	91000-06010	2	HEX SOCKET BOLT	6*10	六角承窩螺栓
12	28250-116-000	1	STARTING SHAFT ASS'Y		起動軸總成(版2)
13	28281-110-000	1	STARTING SHAFT RESET SPRING		起動軸回位彈簧
14	96401-152030	1	BUSHING	15*20*30	襯套(起動軸)(版3)
15	94101-1528010	1	PLAIN WASHER	15.2*28*1	平面墊圈(起動軸)
16	94511-1500S	1	EXTERNAL CIR CLIP	STW-15	外環夾 S-15
17	28300-145-000	1	KICK CRANK ASS'Y(REV.1)		起動桿組合(版1)
18	96000-06025-10	1	HEX WASHER FACE BOLT	6*25	六角緣面螺栓
19	28230-104-000	1	KICK PINION ASS'Y		腳踩小齒輪總成(版1)
20	28223-104-000	1	KICK PINION SPRING CLIP		腳踩小齒輪彈簧夾
21	28411-116-001	3	CLUTCH ROLLER	6*8	離合器滾珠
22	28412-117-000	3	CLUTCH GUIDER		離合器導筒
23	28413-116-001	3	CLUTCH SPRING		離合器彈簧
24	28400-117-001	1	ELECTRIC STARTER CLUTCH ASS'Y		電動起動離合器總成
25	92022-851618	1	WAVE WASHER	8.5*16*1.8	波形墊圈


CLUTCH


1
2
3
4
5
7
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
2
17
18
19
20
21
22
19
21
23
24
25
26
27
28
29
30
31

組件 編號：186-10　　離合器 CLUTCH

Item 項次	No.lParts No.lUnit 部品番號 用	Q 量	'tyl Parts Name 零件名稱		
1	22000-117-000	1	DRIVE FACE ASS'Y (B)	B	傳動盤總成(L=92.5)(22000)
2	96500-33394	2	OIL SEAL	33*39*4	油封
3	23237-116-000	1	SECONDARY SPRING SEAT		副彈簧座
4	23233-117-000	1	COMPRESSION SPRING		壓力彈簧96mm
5	22401-116-000	3	CLUTCH WEIGHT SPRING		離合器重量彈簧
6	22350-116-000	1	CLUTCH CARRIER		離合器牽轉具
7	22535-116-000	1	CLUTCH WEIGHT SET		離合器片組
8	90202-116-000	1	NUT	28*38*4	六角螺帽
9	22100-116-000	1	CLUTCH COVER COMP		離合器外套
10	94001-10000	1	HEX NUT	10MM	六角螺帽(版1)
11	91313-104-000	1	OIL RING	12.5*3	油環 12.5*3
12	23225-116-000	2	GUIDE PIN		導梢
13	23200-116-000	1	SECONDARY FIX SLOT WHEEL		副固定槽輪整體
14	96200-172518	1	NEEDLE BEARING	HKS-17*25*18	滾針軸承
15	94512-2400R	1	INTERNAL CIR CLIP	RTW-24	內環夾 R-24
16	96100-6901U	1	RADIAL BALL BEARING	6901LU	滾珠軸承
17	23220-116-000	1	SECONDARY SLIDING SLOT WHEEL		副滑動槽輪整體
18	91336-104-000	2	OIL RING	36*2	油環 36*2
19	22132-104-000	3	CAM PLATE SLIDER		凸輪板滑件
20	22131-117-000	1	CAM PLATE		凸輪板(22131)
21	22121-117-000	6	WEIGHT ROLLER (7.5 g)	7.5 g	重錘滾子(7.5 g)(1個)
22	96401-212622	1	BUSHING	21*26*22.3	襯套(銅)
23	22110-117-000	1	PRIMARY SLIDING SLOT WHEEL		主滑動槽輪(版1)
24	22103-117-000	1	SLIDING DRIVE FACE ASS'Y (A)	A	滑動驅動盤總成
25	23100-117-000	1	V-BELT		皮帶 878*17*28
26	96401-1621375	1	BUSHING	16*21*37.5	離合器A間隔管(版1)
27	22102-117-000	1	PRIMARY FIX SHEAVE		主固定滑輪
28	22150-104-000	1	CLAW WASHER		鉗墊圈
29	22140-104-000	1	ONEWAY CLUTCH		單向離合器
30	22145-104-000	1	CONE SPRING WASHER	10.2*24*2.6	錐形簧墊圈


CLUTCH


1
2
3
4
5
7
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
2
17
18
19
20
21
22
19
21
23
24
25
26
27
28
29
30
31

組件 編號：186-10　　離合器 CLUTCH

Item 項次	No.lParts No.lUnit 部品番號 用	Q 量	'tyl 零件名稱 Parts Name		
31	94050-10000	1	HEX FLANGE NUT WITH SERRATION	10mm	六角緣面螺帽
32	22133-117-000	1	CAM PLATE ASS'Y		凸輪板總成


TRANSMISSION



組件 編號：186-11　　傳動機構 TRANSMISSION

Item 項次	No.lParts No.lUnit 部品番號 用	Q 量	'tyl Parts Name 零件名稱		
1	23420-117-000	1	MAIN AXLE COMP		惰輪軸組(版1)(鍛造品)
2	96100-62010	1	RADIAL BALL BEARING	6201	滾珠軸承
3	94101-1229016	1	PLAIN WASHER	12.2*29*1.6	平面墊圈
4	23430-117-000	1	DRIVE AXLE		傳動軸組(版1)(鍛造品)
5	96200-253315	1	NEEDLE BEARING	HMK2515	滾針軸承
6	96500-25356	1	OIL SEAL	25*35*6	油封
7	94512-4300R	2	INTERNAL CIR CLIP	RTW-43	內環夾
8	96100-6004U	1	RADIAL BALL BEARING	6004 LU	滾珠軸承
9	94512-3400R	1	INTERNAL CIR CLIP	RTW-34	內環夾
10	23411-117-000	1	PRIMARY DRIVE GEAR		主驅動軸齒輪(版3)(鍛造品)
11	92000-06010-10	1	HEX BOLT	6*10	六角螺栓
12	96100-60030	1	RADIAL BALL BEARING	6003	滾珠軸承
13	94101-0620005	1	PLAIN WASHER	6*20*0.5	平面墊圈
14	94511-1700S	1	EXTERNAL CIRCLIP	STW-17	外環夾 S-17
15	96500-17285	1	OIL SEAL	17*28*5.5	油封 #6202 (主軸用)
16	96100-638RD	1	RADIAL BALL BEARING	638RD	滾珠軸承
17	94111-0612015	1	SPRING WASHER	6*12*1.5	彈簧墊圈


GENERATOR, STARTING MOTOR



組件 編號：186-12　　發電機,起動馬達 GENERATOR,STARTING MOTOR

Item 項次	No.lParts No.lUnit 部品番號 用	Q 量	'tyl Parts Name 零件名稱			
1	31200-116-000	1	STARTING MOTOR ASS'Y			起動馬達總成
2	31201-116-000	1	BRUSH SET	non détaillé		電刷組
3	91342-104-000	1	OIL RING	non détaillé	42*1.5	油環
4	91323-104-000	1	OIL RING		23*2	油環 23*2
5	90115-116-000	2	BOLT SET			螺栓組
6	31202-116-000	1	CORD COMP	non détaillé		導線總成
7	91000-06020	2	HEX SOCKET BOLT		6*20	六角承窩螺栓
8	91000-06015	2	HEX SOCKET BOLT		6*15	六角承窩螺栓
9	31120-116-000	1	STATOR COMP.			電盤整體
10	31110-116-000	1	GENERATOR FLYWHEEL			發電機飛輪
11	31100-116-000	1	GENERATOR ASS'Y			發電機總成(JT)
12	94101-1022020	1	PLAIN WASHER		10*22*2	平面墊圈
13	94050-10000	1	HEX FLANGE NUT WITH SERRATION		10mm	六角緣面螺帽


FRAME BODY


25
24
24
25
22
15
17
14
9
10
7
6
5
1
25
24
21
25
24
17
15
8
9
11
27
23
11
12
3
13
2
18
26
20
16
19
20
28
26
4

組件 編號：186-13B 車架(認證-eu2 FRAME BODY(HOMOLOGATION)

Item 項次	No.lParts No.lUnit 部品番號 用	Q 量	'tyl Parts Name 零件名稱		
1	50100-186-00B	1	FRAME COMP		車架整體(92/61-EU2
2	96100-6002ZZ	1	RADIAL BALL BEARING	6002ZZ	滾珠軸承
3	94512-3200R	1	INTERNAL CIR CLIP	RTW-32	內環夾
4	90350-14000	1	NYLON NUT	14mm	止鬆螺帽
5	77211-145-000	2	RUBBER		緩衝橡膠
6	17505-145-000	1	SPONGE PAD	15*100*4	海綿條
7	50353-145-002	1	R. ENGINE FIXED PLATE(REV.1)	灣	引擎右固定片(版1)
8	50354-145-002	1	L. ENGINE FIXED PLATE(REV.2)	直	引擎左固定片(版2)
9	96000-10020-14G	2	HEX WASHER FACE BOLT	10*20	六角緣面螺栓(墨綠)
10	96000-10208-14	1	HEX WASHER FACE BOLT	10*208	六角緣面螺栓
11	96000-08036-12G	2	HEX WASHER FACE BOLT	8*36	六角緣面螺栓(墨綠)
13	90662-105-000	2	RIVET	#4-3	拉釘
14	96000-14290-19	1	HEX WASHER FACE BOLT	14*290	六角緣面螺栓
15	90350-06000	4	NYLON NUT	6mm	止鬆螺帽
16	52104-145-000	1	SWING ARM SPACER	14*20*253	後叉套筒
17	92000-06014-10	4	HEX BOLT	6*14	六角螺栓附墊圈
18	52101-145-001	1	RUBBER SLEEVE	L=65mm ECO	橡膠軸套
19	52100-145-004	1	SWING ARM SUB ASS'Y	M8 調整螺栓	後叉總成
20	52103-145-000	2	BUSH		後叉含油襯套
21	83402-181-001	1	REAR COVER UP LEFT FIXED PLATE		後蓋上左固定片
22	83403-181-001	1	REAR COVER UP RIGHT FIXED PLATE		後蓋上右固定片
23	90350-10000	1	NYLON NUT	10mm*1.25	止鬆螺帽
24	94101-0618020	8	PLAIN WASHER	6*18*2	平面墊圈
25	94102-145-000	4	RUBBER WASHER		橡膠墊圈
26	52144-145-000	2	SWING ARM SEAL COVER		後叉封套
27	11357-145-000	4	CABLE CLAMP RUBBER	耐寒	導線夾橡膠套
28	94101-1426030	1	PLAIN WASHER	14*26*3	平面墊圈


ARM, FLOOR PANEL, BUMPER



組件 編號：186-14A　　三腳架,腳踏板,防護桿 ARM,FLOOR PANEL,BUMPER

Item 項次	No.lParts No.lUnit 部品番號 用	Q 量	'tyl Parts Name 零件名稱		
1	51300-145-001	1	LEFT SUSPENSION ARM(REV.1)		左三角架(版1)
2	96400-102829	4	RUBBER BUSHING	10*28*29	橡膠襯套
3	51201-145-000	2	BUSH	φ15.5	含油襯套(小)
4	51202-145-000	2	BUSH	φ17	含油襯套(大)
5	51200-145-001	1	RIGHT SUSPENSION ARM(REV.1)		右三角架(版1)
6	51203-145-000	2	WATERPROOF COVER		防水套
7	51204-145-001	2	DUSTPROOF COVER	ECO	防塵橡膠
8	96000-10048-14G	4	HEX WASHER FACE BOLT	M10*48	六角緣面螺栓(墨綠)
9	64310-186-000	1	FLOOR PANEL		腳踏板
10	96501-06000	2	GREASE VALEVE	6mm X 5牙	黃油嘴
11	96502-06000	2	GREASE VALEVE CAP	6mm	黃油嘴蓋(PP材質)
12	96000-10020-14G	4	HEX WASHER FACE BOLT	10*20	六角緣面螺栓(墨綠)
13	96000-06016-10G	2	HEX WASHER FACE BOLT	6*16	六角緣面螺栓(墨綠)
14	50104-155-001	1	BUMPER(REV.1)		前防護桿(版1)
15	96000-08015-12G	2	HEX FLANGE BOLT	M8*15	六角緣面螺栓(墨綠)
16	90350-10000G	4	NYLON NUT	M10*P1.25	止鬆螺帽(墨綠)
17	64330-145-000	2	FLOOR PANEL RUBBER CAP		腳踏板橡膠塞(版1)
18	50107-155-000	1	BUMPER COVER		防護桿蓋
19	96000-06012-10G	4	HEX WASHER FACE BOLT	6*12	六角緣面螺栓(墨綠)


BODY COVER, SEAT



組件 編號：186-15A　　車體蓋,座墊 BODY COVER,SEAT

Item 項次	No.lParts No.lUnit 部品番號 用	Q 量	'tyl Parts Name 零件名稱		
1	64301-181-00A	1	FRONT COVER		前蓋(認証)
2	77201-145-000	1	SEAT BRACKET		座墊固定勾
3	83400-181-00A	1	REAR COVER		後蓋(認証)
4	87700-181-000	1	STICKER(SET)		貼紙組
5	93701-06015S	4	PAN FLAT HEAD PHILLIPS BOLT	6*15	十字扁圓平頭螺栓(白鐵)
6	93800-06020S	4	PAN PHILPS BOLT	6*20	十字扁圓頭螺栓附墊圈
7	87705-155-00D	1	STICKER, WARNING (Y-12)	Y-12	警告貼紙(右-認證用-載重105KG
8	87704-155-00B	1	STICKER, WARNING(HOMOLOGATION)		警告貼紙(左)(認証)
9	90344-0600A	12	U PLATE NUT	6mm	U型板螺帽 6mm
10	77200-145-000	1	SEAT ASS'Y		座墊總成
11	77203-145-000	2	SEAT BOLT		座墊螺栓
12	77230-145-000	1	SEAT LOCK ASS'Y		座墊鎖總成
13	77212-145-000	1	SEAT RELEASE CABLE(REV.1)		座墊拉桿(版1)
14	90111-06012-18C	4	LADDER BOLT	6*12.5*3.5	台階螺絲(五彩)
15	77213-145-000	1	RESET SPRING	φ1*25	拉桿彈簧
16	91350-145-000	1	RUBBER STRIP	50.1*5.3	油環(束帶)
17	50120-101-000	1	TOOL BAG		工具包
18	33100-125-001	1	HEAD LIGHT ASS'Y (E-MARK)		前燈組合(E-MARK)
19	64302-181-000	1	FRONT VISOR		前飾蓋
20	93903-05012	4	TAPPING SCREW TRUSS HEAD PHILLIPS	5*12	自攻螺絲
21	33741-133-000	1	REFLECTOR (E-MARK,SAE)	JUTE9605紅色	反射片 (E-MARK,SAE)
22	94101-0615010	1	PLAIN WASHER	6.5*15*1	平面墊圈
23	50122-181-000	1	OWNER'S MANUAL		使用者手冊
24	96000-06012-10G	2	HEX WASHER FACE BOLT	6*12	六角緣面螺栓(墨綠)
25	64313-181-000	1	L. FLOOR PANEL		左踏板
26	64312-186-000	1	R. FLOOR PANEL		右踏板
27	93800-06015S	8	PAN PHILLIPS BOLT	6*15	十字扁圓頭螺栓附墊圈
28	90111-06014-18G	2	LADDER BOLT	6*14*3	台階螺絲(墨綠)-版1
29	90344-0500A	2	U PLATE NUT	5mm	U型板螺帽 5mm(小片)


BODY COVER, SEAT



組件 編號：186-15A 車體蓋,座墊 BODY COVER,SEAT

Item 項次	No.lParts No.lUnit 部品番號 用	Q 量	'tyl Parts Name 零件名稱		
30	94050-06000	1	HEX FLANGE NUT WITH SERRATION	6mm	六角緣面螺帽
31	33110-125-00A	1	HEAD LIGHT COVER (E-MARK)		前燈殼(E-MARK)ATV
	33110-125-001	1	HEAD LIGHT COVER (E-MARK)		前燈殼(E-MARK)(UNIT)
32	34901-110-00A	1	HEAD LIGHT BULB (E-MARK)	12V35W35W	前燈泡(木瓜燈泡E-MARK)
33	34801-125-000	1	HEAD LIGHT WIRE		前燈配線


FUEL TANK, OIL TANK



組件 編號：186-16A 油箱,機油箱(認證+機油計量器) FUEL TANK,OIL TANK(HOMOLOGATION)

Item 項次	No.lParts No.lUnit 部品番號 用	Q 量	'tyl Parts Name 零件名稱		
1	55100-145-00A	1	OIL TANK		機油箱(認証)
2	55105-145-000	1	OIL TANK CAP		機油箱蓋
3	92000-06014-10	4	HEX BOLT	6*14	六角螺栓附墊圈
4	17505-145-00A	2	SPONGE PAD	30*100*4	海綿條
5	17500-155-00A	1	FUEL TANK COMP		汽油箱(92/61)
6	17620-145-000	1	FUEL CAP ASS'Y		汽油箱蓋總成
7	16952-145-000	1	PETROL FILTER		汽油過濾杯
8	94400-0408300	1	TUBE	4.8*8*300	汽油管
9	94400-0408280	1	TUBE	4.8*8*280	汽油管
10	16950-145-000	1	FUEL CUP		汽油杯
11	94510-08000	8	CLIP	8*0.8	夾緊扣
12	17633-145-000	1	FUEL TANK TUBE		汽油箱套管
13	94400-0408160	1	TUBE	4.8*8*160	油管
14	96000-06012-10	1	HEX WASHER FACE BOLT	6*12	六角緣面螺栓
15	17631-145-000	1	FUEL TANK CAP GASKET		汽油箱蓋密合墊(黑)
16	17632-145-001	1	FUEL TANK CAP BUSHING		汽油箱蓋密合襯(白)
17	94400-0408075	1	TUBE	4.5*8.5*75	油管
18	87723-116-000	1	DECAL, WARNING BATTERY PROPOSITION		電池警告貼紙
19	55101-145-001	1	OIL TANK ISOLATION GASKET	0.1+5mm/200℃	機油箱隔熱墊
20	55106-145-000	2	CONSTRICT SPRING	0.4*250mm	固定彈簧
21	55110-145-00A	1	OIL TANK COMP (W.ISOLATOR, SPRING, TUBE)		機油箱總成(含彈簧,隔熱墊,油管
22	17621-145-001	1	FUEL TANK CAP BODY	NYLON66	汽油箱蓋本體NYLON66
23	94402-1617190	1	TUBE COVER	16*17*190	汽油管護套
24	35410-116-000	1	OIL LEVEL GAUGE		機油計量器


FRONT WHEEL,SUSPENSION(HOMOLOGATION)



組件 編號：186-17A　　前輪,前避震器(認證) FRONT WHEEL,SUSPENSION (HOMOLOGATION)

Item 項次	No.lParts No.lUnit 部品番號 用	Q 量	'tyl Parts Name 零件名稱		
1	42711-146-000	2	TIRE	19x7-8	
2	42701-146-000	1	RIM	8*5.5	鋼圈
3	96000-10020-14	8	HEX WASHER FACE BOLT	10*20	六角緣面螺栓
4	94101-1240045	2	PLAIN WASHER	12*40*4.5	平面墊圈
5	42710-145-000	2	FRONT BRAKE DRUM(REV.3)		前剎車鼓(版3)
6	96500-22357	4	OIL SEAL	22*35*7	油封
7	44620-145-000	2	SPACER TUBE	15*22*15	間隔管(版1)
8	44311-145-000	2	FRONT COLLER(REV.1)	15*22*10	前輪軸環(版1)
9	96100-6002Z	2	RADIAL BALL BEARING	6002Z	滾珠軸承
10	96100-6003Z	2	RADIAL BALL BEARING	6003Z	滾珠軸承
11	94051-12000-17	2	HEX,SLOTTED NUT	12mm	開槽螺帽
12	42616-145-000	2	AIR NOZZLE		風嘴
13	42814-145-000	2	RUBBER COVER		橡膠套
14	94201-30320	2	COTTER PIN	3*32	開口梢
15	51400-145-000	2	FRONT CUSHION(REV.1)		前避震器(版1)
17	90350-10000G	4	NYLON NUT	M10*P1.25	止鬆螺帽(墨綠)
18	52400-145-000	1	REAR CUSHION(REV.1)		後避震器(版1)
19	92000-10040-14G	4	HEX BOLT	10*40	六角螺栓(墨綠)
20	42701-146-00A	1	REAR RIM	8*5.5	前輪鋼圈(電子式速度錶用)
21	42711-146-00A	2	FRONT TIRE	20*7-8	前輪胎20*7-8


REAR WHEEL



組件 編號：186-18A 後輪(認證) REAR WHEEL (HOMOLOGATION)

Item 項次	No.lParts No.lUnit 部品番號 用	Q 量	'tyl Parts Name 零件名稱		
1	42711-146-000	2	TIRE	19x7-8	
2	42801-146-000	2	REAR RIM	8*7	後輪鋼圈
3	94101-1440045	2	PALIN WASHER	14*40*4.5	平面墊圈
4	42814-145-000	2	RUBBER COVER		橡膠套
5	94052-14000-21	2	SCOTCH FLANGE NUT	14mm	開槽凸緣螺帽
6	42616-145-000	2	AIR NOZZLE		風嘴
7	42036-145-001	2	SHAFT CONNECTOR (REV.3)		軸聯結器(版3)
8	94201-30320	2	COTTER PIN	3*32	開口梢
9	96000-10020-14	8	HEX WASHER FACE BOLT	10*20	六角緣面螺栓
10	42811-146-00A	2	REAR TIRE	18*9.5-8	後輪胎18*9.5-8


FRONT BRAKE




組件 編號：186-19A　　前剎車系統(速度錶) FRONT BRAKE

Item 項次	No.lParts No.lUnit 部品番號 用	Q 量	'tyl 零件名稱 Parts Name		
1	45010-145-00A	1	FRONT LEFT BRAKE PANEL(REV.1)		前左剎車盤(速度錶用)版1
2	45410-145-000	1	FRONT LEFT BRAKE ARM		前左剎車臂
3	96000-05024-08	2	HEX WASHER FACE BOLT	5*24	六角緣面螺栓
4	45020-145-000	1	FRONT RIGHT BRAKE PANEL(REV.4)		前右剎車盤(版4)
5	45310-145-000	1	FRONT RIGHT BRAKE ARM		前右剎車臂
6	45450-156-000	2	FRONT BRAKE CABLE		前剎車導線
7	45141-145-000	2	FRONT BRAKE CAM SHAFT(REV.3)		前剎車凸輪軸(版3)
8	45120-145-001	2	FRONT BRAKE SHOE COMP		前剎車塊組合
9	45133-145-000	2	STRAIN SPRING		拉緊彈簧
10	91313-104-000	2	OIL RING	12.5*3	油環 12.5*3
11	45437-145-000	2	RESET SPRING		拉緊彈簧

REAR BRAKE



HANDLE BAR


10
12
17
16
19
8
13
18
20
21
14
2
28
29
27
31
6
5
6
1
2
25
30
3
26
24
11
4
3
9
9
22
23
7
34
33
32
35
15
36
37

組件 編號：186-20A　　後剎車系統(認證) REAR BRAKE


Item 項次	No.lParts No.lUnit 部品番號 用	Q 量	'tyl Parts Name 零件名稱		
1	43101-145-001	1	REAR BRAKE PANEL(REV.3)		後剎車盤(版3)
2	42313-145-000	1	REAR BRAKE PANEL SPACER		後剎車盤間隔管
3	96100-6006ZZ	2	RADIAL BALL BEARING	6006ZZ	滾珠軸承
4	96500-355511	2	OIL SEAL	35*55*11	油封(含油)
5	96500-14204	2	OIL SEAL	14*20*4	油封
6	43141-145-000	1	REAR BRAKE CAM SHAFT(REV.1)		後剎車凸輪軸(版1)
7	43410-156-000	1	REAR BRAKE ARM		後剎車臂
8	43120-145-000	1	REAR BRAKE SHOE COMP.(REV.1)		後剎車塊組(版1)
9	43151-145-000	2	SHOE STRAIN SPRING	1.6*36	拉緊彈簧
10	42617-156-000	1	RETURN SPRING(REV.1)	版 1	扭力彈簧
11	96000-06032-10	1	HEX WASHER FACE BOLT	6*32	六角緣面螺栓
12	96000-12027-17L	2	HEX WASHER FACE BOLT	12*27	六角緣面螺栓
13	43450-156-000	1	REAR BRAKE CABLE		後剎車導線(含調整螺帽)
14	42612-145-000	1	REAR DRUM COVER(REV.1)		後輪鼓蓋(版1)
15	96500-325211	1	OIL SEAL	32*52*11	油封
16	96000-06012-08G	6	HEX WASHER FACE BOLT	6*12	六角緣面螺栓
17	94101-1225050	1	PLAIN WASHER	12*25*5	平面墊圈
18	42613-145-000	1	REAR BRAKE COVER(REV.1)		後剎車保護蓋(版1)
19	96000-08012-12G	2	HEX WASHER FACE BOLT	8*12	六角緣面螺栓(墨綠)
20	42601-145-000	1	REAR DRUM(REV.2)		後輪鼓(版2)
21	42614-145-000	1	REAR DRUM COVER GASKET	石棉	後輪鼓蓋墊片
23	96000-12022-17L	2	HEX WASHER FACE BOLT	12*22	六角緣面螺栓
24	43471-156-000	1	REAR BRAKE CABLE BRACKET		后剎車導線固定座
22	94050-08000	2	HEX FLANGE NUT WITH SERRATION	8mm	六角緣面螺帽

組件 編號：186-21A　　手把(認証+速度表+機油燈) HANDLE BAR(HOMOLGATION)

Item 項次	No.lParts No.lUnit 部品番號 用	Q 量	'tyl Parts Name 零件名稱		
1	53100-145-00B	1	HANDLE BAR(REV.3)		手把整體(有后視鏡-版3)
2	53166-155-000	2	HANDLE GRIP		手把套
3	53101-145-000	2	HANDLE BAR BOTTOM CLAMP		手把下固定座
4	53102-145-000	1	LEFT HANDLE BAR CLAMP		手把上左固定座
5	53103-145-000	1	RIGHT HANDLE BAR CLAMP		手把上右固定座
6	91000-06025	4	HEX SOCKET BOLT	6*25	六角承窩螺栓
7	53178-145-000	1	LEFT LEVER		左拉桿
8	53170-155-002	1	RIGHT LEVER ASS'Y	螺絲 L=20mm	右拉桿組合
9	90350-10000G	2	NYLON NUT	M10*P1.25	止鬆螺帽(墨綠)
10	88110-145-000	1	R.REAR VIEW MIRROR		右後視鏡
11	53132-145-000	1	SPONGE ASS'Y(ADLY MOTO)) RED rouge		
12	53171-155-000	1	LEVER BODY COVER(ADLY)		拉桿本體蓋(ADLY)
13	88120-145-000	1	L.REAR VIEW MIRROR		左後視鏡
14	17910-145-001	1	THROTTLE CABLE	ECO保護套	節流導線
15	35200-145-00B	1	L.HANDLE SWITCH ASS'Y		左開關組合(認證)
16	53174-155-000	1	THROTTLE CABLE BRACKET		節流導線固定片
17	53175-155-000	1	RIGHT LEVER		右拉桿
18	53173-145-000	1	CABLE BRACKET		導線固定塊(含間隔管)
19	53184-155-000	1	THROTTE LEVER SPRING		節流拉桿回位彈簧
20	53172-155-000	1	LEVER BRACKET		拉桿座
21	53180-155-000	1	THROTTLE LEVER		節流拉桿
22	53179-155-000	1	LEFT LEVER ASS'Y(REV.1)		左拉桿組合(版1)
23	35345-145-000	1	L.BRAKE SWITCH WIRE		左剎車開關線
24	37215-145-000	1	POSITION PLATE		位置燈固定座
25	34900-145-000	1	POSITION LAMP(REV.1)		位置燈(版2)
26	34909-120-000	1	POSITION LIGHT BULB	12V5W	位置燈泡(E-MARK)
27	37250-145-00A	1	INDICATOR LIGHT		指示燈(機油燈)
28	34908-101-000	3	BULB	12V1.7W	速度錶燈泡
29	37212-145-000	1	INDICATOR LIGHT PLATE(REV.1)		指示燈固定座(版1)
30	91000-06012	2	HEX SOCKET BOLT	6*12	六角承窩螺栓


11	53132-145-00003	1	SPONGE ASS'Y YELLOW jaune.....
	53132-145-00004	1	SPONGE ASS'Y BLUE bleue.....
	53132-145-00007	1	SPONGE ASS'Y BLACK noire.....

HANDLE BAR


10
12
17
16
19
8
18
20
21
13
14
2
28
27
29
2
6
11
5
1
25
30
3
26
24
11
3
4
9
9
22
23
7
15
34
33
32
35
36
37

32	37220-145-0A0	1	SPEEDOMETER BODY
33	37216-145-000	1	SPEEDOMETER HOLDER
34	37217-145-000	1	MAGNET
35	37200-145-0A0	1	SPEEDOMETER ASSY

REAR WHEEL AXLE,CHAIN




組件 編號：186-22A 後輪軸,鏈條(認証) REAR WHEEL AXLE,CHAIN


Item 項次	No.lParts No.lUnit 部品番號 用	Q 量	'tyl Parts Name 零件名稱		
1	42301-145-000	1	REAR WHEEL AXLE	711mm	後輪軸(版2)
2	42620-145-001	1	RIGHT SPACER COLLAR		右隔筒(長)
3	42622-145-001	1	LEFT SPACER COLLAR		左隔筒(短)
4	41201-145-000	1	REAR SPROCKET	28T	後輪驅動鏈輪(版1)
5	42610-145-000	1	FINAL DRIVE FLANGE(REV.1		後驅動齒輪座(版1)
6	96000-08020-12	3	HEX WASHER FACE BOLT	8*20	六角緣面螺栓
7	94050-06000	2	HEX FLANGE NUT WITH SERRATION	6mm	六角緣面螺帽
8	40530-145-000	1	DRIVE CHAIN	428*76	驅動鍊條
9	40510-145-001	1	CHAIN PROTECT COVER		鍊條護蓋(下-鐵)
10	96000-08012-12G	3	HEX WASHER FACE BOLT	8*12	六角緣面螺栓(墨綠)
11	40543-145-000	1	DRIVE CHAIN ADJUSTER	6 MM	鍊條調整器
12	23801-145-000	1	DRIVE SPROCKET ASS'Y	19T	驅動鏈輪組
13	94101-1529030	1	PLAIN WASHER	15*29*3	平面墊圈
14	90350-14000	1	NYLON NUT	14mm	止鬆螺帽
15	42600-145-000	1	REAR SPROCKET ASS'Y	28T	後輪驅動鏈輪組
16	40511-152-000	1	REAR CHAIN COVER		後鍊條蓋(上-塑膠)
17	96000-06012-10G	2	HEX WASHER FACE BOLT	6*12	六角緣面螺栓(墨綠)

18 40550-145-000 1 DRIVE CHAIN LINK attache rapide .....

STEERING(HOMOLOGATION)



ELECTRICAL PARTS




組件 編號：186-23A　　轉向系統(認証版) STEERING(HOMOLOGATION)

Item 項次	No.lParts No.lUnit 部品番號 用	Q 量	'tyl Parts Name 零件名稱		
1	51109-155-00A	1	STEERING SHAFT ASS'Y(HOMOLOGATION-REV.3)		轉向桿總成(認証-版3)
2	96500-18327	1	OIL SEAL	18*32*7	油封
3	96500-22357	1	OIL SEAL	22*35*7	油封
4	44620-145-000	1	SPACER TUBE	15*22*15	間隔管(版1)
5	94050-14000U	1	HEX FLANGE NUT WITH SERRATION	14mm	六角緣面螺帽(彈片)
6	94050-08000	2	HEX FLANGE NUT WITH SERRATION	8mm	六角緣面螺帽
7	51114-145-000	1	PU BUSH		PU襯套
8	44510-145-000	1	LEFT KNUCKLE(REV.3)		前左輪軸(版3)
9	44520-145-000	1	RIGHT KNUCKLE(REV.3)		前右輪軸(版3)
10	94052-10000-14	2	SCOTCH FLANGE NUT	10mm	開槽凸緣螺帽
11	94201-20190	6	COTTER PIN	2*19	開口梢
12	44511-145-000	2	BALL JOINT,LEFT THREAD		萬向頭(左牙)
13	44521-145-000	2	BALL JOINT,RIGHT THREAD		萬向頭(右牙)
14	91001-10200	2	STUD BOLT	10*200	雙頭螺栓
15	51113-145-000	2	STEERING SHAFT HOLDER		轉向桿固定座
16	94050-10000U	4	HEX FLANGE NUT WITH SERRATION	10mm	六角緣面螺帽(彈片)
17	44500-145-002	1	RIGHT LINK ASS'Y	ECO防塵套	右連桿總成
18	51115-145-000	2	HOLDER SPACER COLLER		固定座間隔管
19	44501-145-002	1	LEFT LINK ASS'Y	ECO防塵套	左連桿總成
20	94201-30320	1	COTTER PIN	3*32	開口梢
21	94101-1020020	2	PLAIN WASHER	10*20*2	平面墊圈
22	53600-128-000	1	STEERING HANDLE LOCK		把手鎖

組件 編號：186-24B　　電裝品(認証+速度錶+機油燈) ELECTRICAL PART S

Item 項次	No.lParts No.lUnit 部品番號 用	Q 量	'tyl Parts Name 零件名稱		
1	32100-156-002	1	MAIN WIRE HARNESS		主配線總成
2	98200-106-000	1	FUSE	7A	保險絲
3	31500-116-000	1	BATTERY	12V	電瓶 YTX4L-BS
4	30410-117-001	1	C.D.I UNIT		電子元件(JET-100)尼龍外殼
5	31600-110-000	1	REGULATER RECTIFIER		整流穩壓器(版1)
6	38501-105-001	1	STARTING RELAY		起動電譯(防水)
7	35100-145-001	1	MAIN SWITCH ASS'Y		電源開關總成
8	93500-05012	1	PAN PHILLIPS BOLT	5*12	十字圓頭螺栓
9	96000-06020-10	2	HEX WASHER FACE BOLT	6*20	六角緣面螺栓
10	30605-116-000	1	RUBBER CAP		火星塞橡皮套
11	93500-06015	1	PAN PHILLIPS BOLT	6*15	十字圓頭螺栓
12	30510-116-000	1	HIGH TENSION COIL		高壓線圈(L=200)(版1)
13	30700-101-001	1	SPARK PLUG CAP	10KΩ	火星塞帽蓋-長
14	53600-128-000	1	STEERING HANDLE LOCK		把手鎖
15	93500-05010	2	PAN PHILLIPS BOLT	5*10	十字圓頭螺栓
16	35010-145-000	1	KEY SET		開關鎖總成(含主開關,把手鎖)
17	38301-107-000	1	FLASHER RELAY	標準 12V	方向燈斷續器(中等聲)
18	38110-101-001	1	HORN (E-MARK)	12V NO0037	喇叭(E-MARK)
19	94111-0612015	1	SPRING WASHER	6*12*1.5	彈簧墊圈
20	93500-06012	1	PAN PHILLIPS BOLT	6*12	十字圓頭螺栓


SIGNAL LIGHT,TALL LIGHT



Assembly No.:155-25 SIGNAL LIGHT,TAIL LIGHT(HOMOLOGATION)

No.	Parts No.	Q'ty	Parts Name	Specification
1	50357-145-000	1	TAIL LIGHT FIX BRACKET(REV.1)	
2	33700-145-000	1	TAIL LIGHT ASS'Y (E-MARK,SAE)	
4	34906-105-00A	1	TAIL LIGHT BULB (E-MARK)	12V21/5W
18	93500-04010	2	PAN PHILLIPS BOLT	4*10
3	33711-145-000	1	REAR LIGHT BASE	
5	33702-145-000	1	TAIL LIGHT LENS	
6	33400-145-000	2	R.SIGNAL ASS'Y (E-MARK)	
7	33450-145-000	2	L.SIGNAL ASS'Y(E-MARK)	
12	34905-118-000	4	BULB (E-MARK)	12V/10W
10	33425-145-000	1	SIGNAL BULB SOCKET	
11	33435-145-000	1	L.SIGBAL BULB SOCKET	
13	33410-145-000	2	SIGNAL COVER	
14	94050-05000	2	HEX FLANGE NUT WITH SERRATION	5mm
15	96000-06012-10G	2	HEX WASHER FACE BOLT	6*12
16	94101-0614020	2	PLAIN WASHER	6*14*2

BRAKE PEDIAL



組件 編號：186-26　　剎車踏桿(認證) BRAKE PEDIAL

Item 項次	No.lParts No.lUnit 部品番號 用	Q 量	'tyl Parts Name 零件名稱		
1	46500-186-000	1	BRAKE PEDAL COMP ASS'Y		剎車踏桿總成
2	94511-1800S	2	EXTERNAL CIR CLIP	STW-18	外環夾
3	46512-156-001	1	BRAKE PEDAL SHAFT		剎車踏桿固定軸
4	43473-156-001	1	BRAKE ARM		剎車搖臂
5	94101-1222020	1	PLAIN WASHER	12*22*2	平面墊圈
6	90350-12000	1	NYLON INSERT LOCK NUT	12mm	止鬆螺帽
7	96000-06022	1	HEX WASHER FACE BOLT	6*22	六角緣面螺栓
8	96000-06016-10G	1	HEX WASHER FACE BOLT	6*16	六角緣面螺栓(墨綠)
9	53173-145-000	1	CABLE BRACKET		導線固定塊(含間隔管)
10	43470-156-000	1	FOOT BRAKE CABLE		腳剎車導線(含調整螺帽)
11	43474-156-000	1	BRAKE ARM		後剎車搖臂
12	46513-156-000	1	BRAKE PEDAL SHAFT		後剎車固定軸
13	94511-0800S	1	EXTERNAL CIRCLIP	STW-8	外環夾
14	94050-12000	1	HEX FLANGE NUT WITH SERRATION	12mm	六角緣面螺帽
15	94511-1600S	1	EXTERNAL CIR CLIP	STW-16	外環夾
16	43451-156-000	3	BRAKE CABLE BOLT		導線插銷
17	94201-16150	3	COTTER PIN	1.6*15	開口梢
18	43453-156-000	1	BRAKE ROD		剎車連桿
19	35350-108-000	1	STOP SWITCH ASS'Y		剎車燈開關總成
20	45451-156-000	1	BRACKET		導線固定勾
21	96000-06012-10G	2	HEX WASHER FACE BOLT	6*12	六角緣面螺栓(墨綠)
22	53192-168-000	2	LOCK NUT		調整螺帽
23	53191-168-000	2	LOCK BLOT		剎車線調整螺栓
24	35357-156-002	1	STOP SWITCH SPRING		剎車燈開關彈簧